


## Reservdelar - Aesculap Durati GT434-SR/GT436-SR



Nedan finner du reservdelarna. Du kan även trycka på artikelnummer för att komma vidare till reservdelen.

Position	Artnr.	Tillv. Artnr	Benämning
1	<a href="#">E-801</a>	GT200245	Kälke till Bytare
2	<a href="#">E-802</a>	GT200248	Knapp
3	<a href="#">E-803</a>	GT200249	Brytare Bläck
4	<a href="#">E-811</a>	GT200850	Kretskort
5	<a href="#">E-808</a>	GT300305	Excenterlager
6	Ej Beställningsbar	GT430802-SR	Hölje Övre Durati
7	<a href="#">E-751</a>	GT800215	Motorhöljeskruv PT 3 x 12
8	<a href="#">E-719</a>	TA003820	Låsbricka
9	<a href="#">E-724</a>	TA004637	Bricka
10	<a href="#">E-821</a>	TA012140	Skruv PT-Torx 3x8
11	<a href="#">E-822</a>	TA015527	Skruv Torx M3 x 8
12	<a href="#">E-824</a>	XT430308	Vipparm (Pendel)

13	<u>E-825</u>	XT430415	Skär Hållare Kompletter inkl. 2 skruvar
14	<u>E-826</u>	XT430801	Hölje Undre Durati
15	<u>E-827</u>	XT430890	Motor Durati
	<u>11-047</u>	XT431	Batteri till Aesculap Durati
	<u>E-828</u>	XT433	Laddstation inkl. Nätadapter Durati

Ni hittar reservdelarna på vår hemsida:

<https://www.lgprodukter.se/category.html/reservdelar---aesculap-durati-gt434-sr/gt436-sr>

LG Produkter AB

Bjärarydsvägen 400

294 93 Sölvesborg

Tel: 0456-820020

kundtjanst@lgprodukter.se